

SONOREX Ultraschallbäder im Garten- und Landschaftsbau



- Intensiv-Reinigung von Maschinenteilen, z. B. Vergasern, Ketten, Schneidmessern und Kleinwerkzeugen
- Intensiv-Reinigung und Entkalkung von Versenkregnern

Die Vorteile der Ultraschall-Reinigung sind:

- Entfernung von Verschmutzungen, Ölen, Fetten und Kalk; selbst an schwer zugänglichen Stellen
- geeignet für alle Kunststoff-, Gummi- und Metallteile (außer verzinkte Teile)
- kein Kratzen oder Bürsten, ein Teileaustausch wegen möglicher manueller Beschädigungen entfällt
- kurze Reinigungszeit, daher zeit- und kostensparend
- zuverlässiger Betrieb von gereinigten Vergasern, auch nach der Winterpause

Durch umweltschonende, biologisch abbaubare Reinigungskonzentrate werden beste Reinigungsergebnisse bei gleichzeitiger Materialschonung erzielt.



RK 510 H

RK 514 H

Ultraschallbäder

Typ (Auswahl)	Innenmaße Schwingwanne L x B x T [mm]	Inhalt [l]	Best.-Nr.	Außenmaße L x B x H [mm]	Ablauf Kugelhahn	Ultraschall- Spitzen- leistung* [W]	Ultraschall- nennleistung [W]
RK 510 H	300 x 240 x 150	9,7	321	325 x 265 x 300	G ½	640	160
RK 514 H	325 x 300 x 150	13,5	207	355 x 325 x 305	G ½ ₂₂	860	215

Alle Ultraschallbäder mit Zeiteinstellung 1–15 min oder ∞, *entspricht 4-facher Ultraschall-Nennleistung

Zubehör

	passend zu RK 510 H	passend zu RK 514 H	Material	Abbildungen (Beispiele)
Einhängekorb Innenmaße [mm] Best.-Nr.	K 10 250 x 195 x 50 359	K 14 2755 x 245 x 50 354	Edelstahl, Maschenweite 5 x 5 mm	
Deckel Best.-Nr.	D 510 3008	D 514 3010	Edelstahl	
				K 10 D 514

Reinigungs- präparate

	2 Liter	5 Liter
TICKOPUR R 33 Bestell.-Nr.	883	831
TICKOPUR TR 3 Bestell.-Nr.	923	935

Maschinenteile / Werkzeuge reinigen mit R 33

Dosierung: 3–5 %, Zeit: 1–10 min
Temperatur: 20–80 °C

Vergaser reinigen mit R 33

Dosierung: 5 %, Zeit: max. 10 min,
Temperatur: max. 50 °C

Versenkregner reinigen / entkalken mit TR 3

Dosierung: 5 %, Zeit: max. 10 min,
Temperatur: max. 50 °C



2 Liter und 5 Liter-Gebinde

