



	RM 110 UH	RM 110 U	RM 110 H	RM 110
Wannen-Innenmaße	600 x 450 x 450 mm (L x B x T)			
Inhalt	135 Liter			
Füllmenge	125 Liter bis Überlaufftasche			
Arbeitsfüllmenge	110 Liter bis Füllhöhenmarkierung			
Schwingwanne	Edelstahl 1.4571, 2 mm, geschweißt			
Ultraschall	20 PZT-Schwinger am Wannenboden			-
Ultraschall-Spitzenleistung*	4000 W			-
HF-Leistung	1000 W _{eff}			-
HF-Frequenz	40 kHz, auf Wunsch 25 kHz lieferbar			-
Schaltuhr	1 - 15 min und Dauerbetrieb			-
Heizleistung	4,8 kW	-	4,8 kW	-
Heizung, thermostatisch regelbar	30 - 80 °C	-	30 - 80 °C	-
Netz	400 V 3N~ 50/60 Hz, CEKON-Stecker 16 A, Netzkabellänge 3 m, fest			-
Max. Stromaufnahme pro Phase	10,5 A	4,4 A	10,5 A	-
Leistungsaufnahme	5,8 kW	1,0 kW	4,8 kW	-
Ab- / Zulauf	3-Wege-Kugelhahn G 1, inkl. Schlauch und Schlauchtüllen 1"			
Überlaufftasche	an der rechten Wannenseite, Ablauf G 1			
Sprührohr	an der linken Wannenseite, vorgesehen zur Oberflächenskimmung			
Gehäuse	Edelstahl 1.4301			
Außenabmessung	780 x 550 x 800 mm (L x B x H)			
Schutzgrad	IP 32			-
Gewicht	72,0 kg	67,0 kg	60,0 kg	55,0 kg

UH: Ultraschall und Heizung; U: Ultraschall; H: Heizung

* Zur Verbesserung der Wirkung wird der Ultraschall moduliert, wodurch sich ein 4-facher Wert der HF-Leistung als Ultraschall-Spitzenleistung ergibt.

Produktübersicht

	Typ
• Deckel aus Edelstahl	: MD 110
• Korb aus Edelstahl, bis 20 kg Tragkraft, Innenmaße 530 x 410 x 90 mm (LxBxH)	: MK 110
• Korb aus Edelstahl für Hubeinrichtung, bis 20 kg Tragkraft, Innenmaße 530 x 410 x 90 mm (LxBxH)	: MK 110 B
• Korb aus Edelstahl, bis 40 kg Tragkraft, Innenmaße 530 x 410 x 90 mm (LxBxH)	: MK 110 S
• Korb aus Edelstahl für Hubeinrichtung, bis 40 kg Tragkraft, Innenmaße 530 x 410 x 90 mm (LxBxH)	: MK 110 BS
• Wannengestell für 2 Wannen, für MB 110 B	: WG 110-2
• Wannengestell für 3 Wannen, für MB 110 B	: WG 110-3
• Wannengestell für 4 Wannen, für MB 110 B	: WG 110-4
• Hubeinrichtung mit Oszillation, beweglich	: MB 110 B
• Hubeinrichtung mit Oszillation, für ein Gerät	: MB 110
• Tropfblech zwischen zwei Wannen	: TB 110
• Filtration mit Vor- und Hauptfilter incl. Anschlusssatz	: FA 110
• Ölabscheider mit Filtration incl. Anschlusssatz	: OX 110
• VE-Wasser-Aufbereitungsgerät incl. Anschlusssatz	: WA 110
• Trogtrockner, Innenmaße 600 x 500 x 350 mm (LxBxT)	: TO 110
• Kaskadenverrohrung zwischen zwei Wannen	: KV 110